

**NOKIA**

"Nokia 5"

Naudotojo vadovas

## Apie šį naudotojo vadovą



**Svarbu.** Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite svarbią informaciją apie saugų prietaiso ir baterijos naudojimą, kuri pateikiama spausdinto naudotojo vadovo skyriuose „Jūsų saugumui“ ir „Gaminio saugumas“ arba interneto svetainėje [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Kad sužinotumėte, kaip pradėti naudoti naująjį prietaisą, perskaitykite spausdintą naudotojo vadovą.

# Turinys

<b>Apie šį naudotojo vadovą</b>	<b>2</b>
<b>Pradžia</b>	<b>6</b>
Klavišai ir dalys	6
SIM ir atminties kortelės įdėjimas arba išėmimas	7
Telefono įkrovimas	8
Telefono įjungimas ir nustatymas	9
Dviejų SIM nustatymai	10
Pirštų kontrolinio kodo ID nustatymas	11
Telefono užrakinimas ir atrakinimas	12
Jutiklinio ekrano naudojimas	12
<b>Pagrindinė informacija</b>	<b>17</b>
Telefono pritaikymas savo reikmėms	17
Programos uždarymas ir atidarymas	17
Pranešimai	18
Garsumo valdymas	19
Ekranu kopijos	19
Akumulatoriaus veikimo trukmė	20
Tarptinklinio duomenų ryšio mokesčių taupymas	21
Teksto rašymas	22
Data ir laikas	25
Laikrodis ir žadintuvas	25
Skaičiuotuvas	27
Pritaikymas neįgaliesiems	27
<b>Bendravimas su draugais ir šeima</b>	<b>29</b>
Skambučiai	29
Kontaktai	29
Pranešimų siuntimas ir gavimas	30
Paštas	31
Socializuokitės	32
<b>Vaizdo kamera</b>	<b>34</b>
Fotoaparato pagrindai	34

Naudokitės fotoaparatu kaip profesionalas	34
Nuotraukų ir vaizdo įrašų išsaugojimas atminties kortelėje	35
Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai	35
<b>Internetas ir ryšiai</b>	<b>37</b>
"Wi-Fi" aktyvinimas	37
Mobiliojo duomenų ryšio naudojimas	37
Žiniatinklio naršymas	38
Ryšio išjungimas	40
"Bluetooth"	40
ALR	43
VPN	44
<b>Muzika ir vaizdo įrašai</b>	<b>46</b>
Muzika	46
Vaizdo įrašai	47
FM radijas	47
<b>Dienos organizavimas</b>	<b>50</b>
"Kalendorius"	50
"Pastabos"	51
<b>Žemėlapiai</b>	<b>52</b>
Vietų paieška ir keliavimo nuorodos	52
Žemėlapių atsisiuntimas ir naujinimas	53
Vietos nustatymo tarnybų naudojimas	53
<b>Programos ir paslaugos</b>	<b>55</b>
"Google Play"	55
<b>Programinės įrangos naujiniai ir atsarginės kopijos</b>	<b>57</b>
Telefono programinės įrangos naujinimas	57
Atsarginės duomenų kopijos kūrimas	57
Atkurkite originalius nustatymus ir pašalinkite asmeninį turinį iš telefono	58
Saugykla	58
<b>Apsaugokite savo telefoną</b>	<b>61</b>
Apsaugokite savo telefoną naudodami kontrolinį kodą	61
Pakeiskite SIM kortelės PIN kodą	61
Prieigos kodai	62
<b>Informacija apie prietaisą ir saugumą</b>	<b>65</b>
Jūsų saugumui	65


Tinklo paslaugos ir kainos	<b>68</b>
Skambučiai pagalbos numeriu	<b>69</b>
Įrenginio priežiūra	<b>69</b>
Perdirbimas	<b>70</b>
Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas	<b>71</b>
Akumulatoriaus ir įkroviklio informacija	<b>71</b>
Maži vaikai	<b>73</b>
Medicininiai prietaisai	<b>74</b>
Implantuoti medicininiai prietaisai	<b>74</b>
Klausa	<b>74</b>
Saugokite įrenginį nuo kenksmingo turinio	<b>75</b>
Transporto priemonės	<b>75</b>
Potencialiai sprogios aplinkos	<b>76</b>
Sertifikavimo informacija (SAR)	<b>76</b>
Apie skaitmeninių teisių valdymą	<b>77</b>
Autorių teisės ir pranešimai	<b>77</b>

# Pradžia

## Klavišai ir dalys

Patyrinėkite naujojo telefono klavišus ir dalis.

### JŪSŲ TELEFONAS



1. Pagrindinis fotoaparatas
2. Garso jungtis
3. Mikrofonas
4. SIM kortelės
5. "MicroSD" kortelė
6. Garsiakalbis
7. Mikrofonas

8. Kroviklio jungtis
9. Pirštų atspaudų jutiklis / pradinis
10. Priekinis fotoaparatas
11. Garsiakalbis prie ausies
12. Garsumo klavišai
13. Įjungimo / užrakavimo klavišas

Kai antena naudojama, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o


veikimo metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti akumulatoriaus veikimo trukmę.

Nesijunkite prie gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, nes jis gali pažeisti įrenginį. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį įrenginį arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti su šiuo įrenginiu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį.

Įrenginio dalys yra magnetinės. Įrenginys gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso ilgam laikui nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių kortelių, nes kortelės gali būti sugadintos.

## SIM ir atminties kortelės įdėjimas arba išėmimas

### SIM IR ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS



1. Atidarykite SIM dėklą ir atminties kortelės dėklą įkišdami pridedamą dėklo atidarytuvą į angas šalia dėklų.
2. Kontaktų sritį nukreipę žemyn, įdėkite "nano-SIM" į 1 lizdą dėkle. Jei turite modelį su dviem SIM kortelėmis, į 2 lizdą galite įstatyti antrą SIM kortelę arba atminties kortelę. Jei turite vienos SIM variantą, į 2 lizdą galite įstatyti tik atminties kortelę.
3. SIM ir atminties kortelės dėklą vėl įstumkite atgal.<sup>1</sup>



**Pastaba:** Jei turite modelį su dviguba SIM ir tik vienu SIM dėklu, vienu metu negalite naudoti dviejų SIM kortelių ir atminties kortelės.


## **SIM IR ATMINTIES KORTELIŲ IŠĖMIMAS**

Atidarykite SIM ir atminties kortelių dėklus, išimkite korteles ir įstumkite dėklus atgal į jų atitinkamas angas.



## Telefono įkrovimas

### AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS



1. Prijunkite suderinamą įkroviklį prie sieninio elektros lizdo.
2. Prijunkite kabelį prie telefono.

Telefonui tinka USB "micro-B" kabelis. Taip pat telefoną galite krauti kompiuteriu per USB kabelį, tačiau tai gali užtrukti ilgiau.

Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, gali praeiti kelios minutės, kol bus rodomas krovimo indikatorius.

## Telefono įjungimas ir nustatymas

Įjungus telefoną pirmą kartą, jis pateiks nurodymus, kaip nustatyti tinklo ryšį ir telefono nustatymus.

### TELEFONO ĮJUNGIMAS

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir palaikykite **įjungimo** mygtuką, kol telefonas suvibruos.
2. Kai telefonas įsijungs, pasirinkite savo kalbą ir regioną.
3. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

### DUOMENŲ PERKĖLIMAS IŠ ANKSTESNIO TELEFONO

Galite perkelti duomenis iš ankstesnio įrenginio į šį įrenginį naudodamiesi **"Google"** paskyra.

Norėdami sukurti savo senojo telefono duomenų atsarginę kopiją **"Google"** paskyroje, žr. senojo telefono naudotojo vadovą.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Paskyros** > **Įtraukti paskyrą** > **"Google"**.
2. Pasirinkite, kuriuos duomenis norėsite atkurti savo telefone. Prijungus telefoną prie interneto, sinchronizuoti bus pradėta automatiškai.

### PROGRAMŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS IŠ ANKSTESNIO "ANDROID" TELEFONO

Jei jūsų ankstesnis įrenginys buvo **"Android"** ir jame buvo įjungtas atsarginės kopijos darymas į **"Google"** paskyrą, galite atkurti programų nustatymus ir **"Wi-Fi"** slaptažodžius.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Atsarginė kopija ir nustat. iš naujo**.
2. Perjunkite **Automatinis atkūrimas į Įjungta**.

## Dviejų SIM nustatymai

Jei turite modelį su dviguba SIM, telefone galite naudoti dvi SIM korteles, pvz., vieną, skirtą darbui, o kitą – asmeniniam naudojimui.



**Pastaba:** Įrenginiuose, kuriuose galima naudoti dvi SIM korteles, 4G tinklą palaiko SIM1 ir SIM2 lizdai. Tačiau, jei SIM1 ir SIM2 lizduose įdėtos LTE SIM kortelės, SIM1 lizde esanti SIM kortelė palaiko 4G / 3G / 2G tinklus, tuo tarpu SIM2 lizde įdėta kortelė gali palaikyti tik 3G / 2G tinklus. Norėdami apie SIM korteles sužinoti daugiau, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## SIM KORTELĖS PASIRINKIMAS

Kai, pavyzdžiui, skambinate, galite pasirinkti, kurią SIM kortelę naudoti – surinkę numerį palieskite atitinkamą SIM 1 arba SIM 2 mygtuką.

Telefone atskirai rodoma abiejų SIM kortelių tinklo būseną. Kai įrenginys nenaudojamas, pasiekiamos abi SIM kortelės, tačiau, kai yra aktyvi viena SIM kortelė, pvz., skambinant, kita SIM kortelė gali būti nepasiekiamo.

## SIM KORTELIŲ VALDYMAS

Nenorite, kad darbas trukdytų jūsų laisvalaikiui? O gal vienos SIM kortelės duomenų perdavimo ryšys yra pigesnis? Galite pasirinkti, kurią SIM kortelę norite naudoti.

Palieskite **Nustatymai** > **SIM kortelės**.

## SIM KORTELĖS PAVADINIMO KEITIMAS

Palieskite SIM kortelę, kurios pavadinimą norite pakeisti, ir įveskite norimą pavadinimą.

## SIM KORTELĖS PASIRINKIMAS SKAMBINIMUI ARBA DUOMENŲ PERDAVIMO RYŠIUI

Po **Pageidautina SIM kortelė, skirta** palieskite nustatymą, kurį norite keisti, ir pasirinkite SIM kortelę.

## Pirštų kontrolinio kodo ID nustatymas

Savo telefoną galite atrakinti vos vienu piršto palietimu. Nustatykite kontrolinio kodo ID, kad užtikrintumėte didesnę saugą.

### **KONTROLINIO KODO PRIDĖJIMAS**

1. Palieskite **Nustatymai** > **Sauga** > **Kontrolinis kodas**. Jei jūsų telefone nenustatytas ekrano užraktas, palieskite **NUSTATYTI EKRANO UŽRAKTĄ**.
2. Pasirinkite atsarginį atrakinimo būdą, kurį norite naudoti užrakinimo ekranui, ir vykdykite telefone rodomas instrukcijas.

## Telefono užrakinimas ir atrakinimas

### **TELEFONO UŽRAKINIMAS**

Jei nenorite netyčia paskambinti, kai telefonas yra kišenėje arba krepšyje, galite užrakinti telefono mygtukus ir ekraną.

Norėdami užrakinti mygtukus ir ekraną, paspauskite **įjungimo** mygtuką.

### **MYGTUKŲ IR EKRANO ATRAKINIMAS**

Paspauskite **įjungimo** mygtuką ir perbraukite per ekraną į viršų. Jei prašoma, pateikite papildomus kredencialus.


## Jutiklinio ekrano naudojimas

Saugokite jutiklinį ekraną nuo sąlyčio su kitais elektriniais prietaisais, jo stipriai nespauskite ir nelieskite aštriais daiktais.

Geriausia naudotis pirštais arba specialiais priedais – ant jutiklinio ekrano niekada nenaudokite rašiklio, pieštuko ar kito aštraus daikto.


Palikus jutiklinį ekraną įjungtą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali išdegti ekranas). Norėdami to išvengti, užrakinkite ekraną, kai telefono nenaudojate.

### **ELEMENTO VILKIMAS PALIEČIANT IR LAIKANT**




Uždėkite pirštą ant elemento keletui sekundžių ir braukite pirštu per ekraną.

## PERBRAUKIMAS




Uždėkite pirštą ant ekrano ir braukite pirštu norima kryptimi.

## SLINKIMAS ILGUOJU SAŖAŠU ARBA MENIU



Greitai brūkštelėkite pirštu nuo ekrano viršaus arba apačios ir pakelkite pirštą. Norėdami sustabdyti slinkimą, palieskite ekraną.

## DIDINIMAS ARBA MAŽINIMAS



Uždėkite du pirštus ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos ar tinklalapio, ir slinkite pirštus juos išskėsdami arba suglaUSDami.

## EKRANO ORIENTACIJOS UŽFIKSAVIMAS

Ekranas pasukamas automatiškai, kai telefonas pasukamas 90 laipsnių kampu.

JeI norite užrakinti ekraną, kai įjungtas portreto režimas, braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir palieskite **Automatinis pasukimas** Norėdami perjungti **Portretas**.

## NARŠYMO MYGTUKŲ NAUDOJIMAS


Norėdami peržiūrėti atidarytas programas, palieskite mygtuką **Apžvalga** .

Norėdami pereiti prie kitos programos, palieskite norimą programą. Norėdami uždaryti programą, ekrane šalia jos palieskite **X**.

Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, kuriame buvote, palieskite mygtuką **Atgal**. Telefonas įsimena visas programas ir interneto svetaines, kuriose lankėtės nuo paskutinio karto, kai užrakinote ekraną.

Norėdami eiti į **Pagrindinį** ekraną palieskite mygtuką **Pagrindinis**. Ankstesnė programa lieka atidaryta fone.

## DVIEJŲ PROGRAMŲ ATIDARYMAS VIENU METU

Kad būtų lengviau naršyti programose, galite naudoti padalyto ekrano režimą, kad ekrane būtų rodomos dvi programos. Norėdami įjungti arba išjungti padalyto ekrano režimą, atidarę programą paspauskite ir laikykite mygtuką .



# Pagrindinė informacija

## Telefono pritaikymas savo reikmėms

Sužinokite, kaip personalizuoti Pagrindinį ekraną ir kaip pakeisti melodijas.

### EKRANO FONO KEITIMAS

1. Palieskite **Nustatymai**.
2. Palieskite **Ekranas**.
3. Palieskite **Ekranas fonas**.

### TELEFONO SKAMBĖJIMO TONO KEITIMAS

1. Palieskite **Nustatymai** > **Garsas**.
2. Norėdami pasirinkti konkrečios SIM kortelės skambėjimo toną, palieskite **Telefono skambėjimo tonas (SIM1)** arba **Telefono skambėjimo tonas (SIM2)**.

### ĮSPĖJIMO APIE PRANEŠIMĄ SKAMBĖJIMO TONO KEITIMAS

1. Palieskite **Nustatymai**.
2. Palieskite **Garsas**.
3. Palieskite **Numatytasis pranešimo skambėjimo tonas**.

## Programos uždarymas ir atidarymas

### PROGRAMOS ATIDARYMAS

Palieskite programos piktogramą **Pagrindiniame** ekrane, kad ją atidarytumėte. Norėdami atidaryti fone veikiančią programą, paspauskite  ir pasirinkite programą.

## PROGRAMOS UŽDARYMAS

Paspauskite  ir palieskite  ant programos, kurią norite uždaryti.

## VISŲ VEIKIANČIŲ PROGRAMŲ UŽDARYMAS

Paspauskite , perbraukite per visas programas ir palieskite **IŠVALYTI VISKĄ**.

## Pranešimai

Dėl pranešimų žinosite, kas vyksta jūsų telefone.

## PRANEŠIMŲ SKYDELIO NAUDOJIMAS

Gavus naujų pranešimų, pvz., žinučių arba praleistų skambučių, ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje bus rodomos indikatorius piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų skydelį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų skydelį, perbraukite ekranu į viršų.


Norėdami pakeisti programos pranešimų nustatymus, palieskite **Nustatymai** > **Pranešimai** ir palieskite programos pavadinimą, kad atidarytumėte programos nustatymus.

## SPARČIOJO NUSTATYMO MYGTUKŲ NAUDOJIMAS



Norėdami suaktyvinti funkcijas, palieskite sparčiojo nustatymo mygtukus pranešimų skydelyje. Norėdami matyti daugiau sparčiojo nustatymo mygtukų, vilkite sparčiojo

nustatymo meniu žemyn.

Norėdami pertvarkyti mygtukus, palieskite , palieskite ir laikykite mygtuką, tada vilkite jį į kitą vietą.


## Garsumo valdymas

### GARSUMO KEITIMAS

Jei sunkiai išgirstate telefono skambėjimą triukšmingoje aplinkoje arba skambučiai yra per garsūs, telefono šone esančiais garsumo mygtukais galite pakeisti garsumą pagal savo poreikius.

Nejunkite prie gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, nes taip galite sugadinti įrenginį. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį įrenginį arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti su šiuo įrenginiu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį.

### MEDIJOS IR PROGRAMŲ GARSUMO KEITIMAS

Paspauskite telefono šone esantį garsumo mygtuką, kad būtų rodoma garsumo būsenos juosta, palieskite  ir vilkite medijos ir programų garsumo juostos slankiklį į kairę arba į dešinę.

### TELEFONO NUSTATYMAS Į BEGARSĮ REŽIMĄ

Paspauskite telefono šone esantį garsumo mygtuką ir palieskite , kad perjungtumėte į tylos režimą.



**Patarimas:** nenorite, kad telefonas veiktų tylos režimu, bet dabar negalite atsiliepti? Norėdami nutildyti gaunamąjį skambutį, paspauskite **garsumo mažinimo** mygtuką. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas nutildytų skambėjimo toną pakėlus: palieskite **Nustatymai > Judesiai > Pakėlus nutildyti**. Jei norite pasinaudoti galimybe greitai atmesti skambutį, įjunkite judesių funkciją: palieskite **Nustatymai > Judesiai > Apversti, kad būtų atmestas skambutis**. Kai jums skambina, apverskite telefoną, kad atmestumėte skambutį.

## Ekranu kopijos

### **EKRANO KOPIJOS KŪRIMAS**

Norėdami sukurti ekranu kopiją atidarykite pranešimų skydelį ir vilkite būsenos juostą žemyn. Bakstelėkite **Užfiksuoti ekraną**. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Nuotraukos**.

Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekranu kopijos užfiksuoti negalima.

## Akumulatoriaus veikimo trukmė

Išnaudokite visas telefono galimybes gaudami reikiamą akumulatoriaus veikimo trukmę. Toliau pateikti veiksmai, kurių galite imtis, kad telefone sutaupytumėte energijos.

## AKUMULIATORIAUS VEIKIMO TRUKMĖS PAILGINIMAS

Norėdami taupyti energiją:

1. Tinkamai įkraukite: Visada iki galo įkraukite akumuliatorių.
2. Pasirinkite tik reikalingus garsus: Nutildykite nereikalingus garsus, pvz., klavišų paspaudimo garsus. Palieskite **Nustatymai > Garsai** ir ties **Kiti garsai** pasirinkite garsus, kuriuos norite palikti.
3. Verčiau naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
4. Telefono ekrano nustatymų keitimas: Nustatykite, kad telefono ekranas greitai išsijungtų. Palieskite **Nustatymai > Ekranas > Miego būseną** ir pasirinkite laiką.
5. Ekranų ryškumo sumažinimas: Palieskite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumo lygis**. Parinktis **Automatinis ryškumas** turi būti nepažymėta. Norėdami reguliuoti ryškumą, vilkite **Ryškumo lygis** slankiklį.
6. Fone veikiančių programų sustabdymas: Paspauskite  ir uždarykite programas, kurių nenaudojate.
7. Pasirinktinis vietos nustatymo tarnybų naudojimas: Išjunkite vietos nustatymo tarnybas, kai jų nenaudojate. Palieskite **Nustatymai > Vieta** ir nustatykite kaip **Išjungta**.
8. Tinklo ryšių naudojimas pasirinktinai: Įjunkite "Bluetooth" tik tada, kai reikia. Prisijungdami prie interneto naudokite "Wi-Fi", o ne mobiliųjų duomenų ryšį. Sustabdykite telefoną, kad jis neieškotų galimų belaidžių tinklų. Palieskite **Nustatymai > "Wi-Fi"** ir nustatykite kaip **Išjungta**. Jei klausotės muzikos arba kitaip naudojate telefoną, bet nenorite skambinti arba priimti skambučių, įjunkite **Lėktuvo režimą**. Palieskite **Nustatymai > Daugiau > Lėktuvo režimas**.

## Tarptinklinio duomenų ryšio mokesčių taupymas

Galite sumažinti tarptinklinio duomenų ryšio išlaidas ir telefono sąskaitas pakeitę mobiliojo ryšio duomenų nustatymus. Norėdami naudoti optimalų ryšio metodą, pakeiskite "Wi-Fi" ir mobiliojo ryšio tinklų nustatymus.


Tarptinklinis duomenų ryšys reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų. Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (ypač užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis.

"Wi-Fi" ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas tiek "Wi-Fi", tiek ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos "Wi-Fi" ryšį.

### JUNGIMASIS PRIE "WI-FI" TINKLO

1. Palieskite **Nustatymai** > **"Wi-Fi"**.
2. Įsitikinkite, kad "Wi-Fi" tinklas **įjungtas**.
3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

### MOBILIOJO DUOMENŲ PERDAVIMO RYŠIO IŠJUNGIMAS

Perbraukite žemyn nuo viršutinio ekrano krašto, palieskite  ir nustatykite **Mobiliojo ryšio duomenys** kaip **Išjungta**.



Norėdami stebėti savo duomenų naudojimą, palieskite **Nustatymai** > **Duomenų naudojimas**.

### DUOMENŲ SIUNTIMO TARPTINKLINIU DUOMENŲ RYŠIU STABDYMAS

Palieskite **Nustatymai** > **Daugiau** > **Mobiliojo ryšio tinklai** ir išjunkite **Tarptinklinis duomenų ryšys**.

## Teksto rašymas

Sužinokite, kaip greitai ir efektyviai rašyti tekstą naudojant telefono klaviatūrą.

## **EKRANO KLAVIATŪROS NAUDOJIMAS**

Rašyti naudojant ekrano klaviatūrą lengva. Galite naudoti klaviatūrą laikydami telefoną vertikaliai arba horizontaliai. Skirtingų programų ir kalbų klaviatūros išdėstymai skirtingi.

Norėdami atidaryti ekrano klaviatūrą, palieskite teksto lauką.

## **RAŠYMO DIDŽIOSIOMIS IR MAŽOSIOMIS RAIDĖMIS KEITIMAS**

Palieskite klavišą "Shift". Norėdami įjungti didžiųjų raidžių rašymo režimą, palieskite klavišą du kartus. Norėdami grįžti į įprastą režimą, dar kartą palieskite klavišą "Shift".

## **SKAIČIAUS ARBA SPECIALIOJO SIMBOLIO ĮVEDIMAS**

Bakstelėkite skaičių ir simbolių klavišą. Kai kurie specialiųjų simbolių klavišai gali rodyti kelis simbolius. Norėdami peržiūrėti daugiau simbolių, bakstelėkite ir palaikykite simbolį arba specialųjį simbolį.

## **JAUSTUKŲ ĮTERPIMAS**

Palieskite jaustukų klavišą ir pasirinkite jaustuką.

## **TEKSTO KOPIJAVIMAS ARBA ĮKLIJAVIMAS**

Palieskite ir palaikykite žodį, vilkite žymeklius prieš žodį ir po jo, kad pažymėtumėte norimą kopijuoti dalį, ir palieskite **KOPIJUOTI**. Norėdami įklijuoti tekstą, palieskite vietą, į kurią norite jį įklijuoti, ir pasirinkite **ĮKLIJUOTI**.

## SIMBOLIO KIRČIO ŽENKLO UŽDĖJIMAS

Palieskite ir palaikykite simbolį, tada palieskite kirčio ženklą arba kirčiuotą simbolį, jei jūsų klaviatūra juos palaiko.

## SIMBOLIO IŠTRYNIMAS

Palieskite naikinimo klavišą.

## ŽYMEKLIO PERKĖLIMAS

Norėdami redaguoti ką tik parašytą žodį jį palieskite ir nuvilkite žymeklį į norimą vietą.

## KLAVIATŪROS SIŪLOMŲ ŽODŽIŲ NAUDOJIMAS

Jums rašant telefonas siūlo žodžius, kad galėtumėte rašyti sparčiau ir tiksliau. Žodžių pasiūlymai galimi ne visomis kalbomis.

Pradėjus rašyti žodį telefonas siūlo galimus žodžius. Kai pasiūlymų juostoje parodomas norimas žodis, pasirinkite jį. Norėdami pamatyti daugiau pasiūlymų, palieskite ir palaikykite rodomą pasiūlymą.



Jeigu pasiūlytas žodis yra paryškintas, telefonas automatiškai naudos jį keisdamas jūsų parašytą žodį. Jei žodis yra klaidingas, palieskite jį ir palaikykite, kad pamatytumėte kelis kitus pasiūlymus. Jei nenorite, kad įvedant tekstą klaviatūra siūlytų žodžius, išjunkite teksto taisymus. Bakstelėkite [Nustatymai > Kalbos ir įvestis > Virtualioji klaviatūra](#). Pasirinkite įprastai naudojamą klaviatūrą. Bakstelėkite [Teksto taisymas](#) ir išjunkite teksto taisymo metodus, kurių nenorite naudoti.

## ŽODŽIO TAISYMAS

Jeigu pastebėsite, kad klaidingai parašėte žodį, palieskite jį, kad pamatytumėte teisingo žodžio pasiūlymus.



## RAŠYBOS TIKRINTUVO IŠJUNGIMAS

Palieskite **Nustatymai** > **Kalbos ir įvestis** > **Rašybos tikrintuvas** ir parinktį **Rašybos tikrintuvas** nustatykite kaip **Išjungta**.

## Data ir laikas

Stebėkite laiką – sužinokite, kaip naudoti telefoną kaip laikrodį ir kaip žadintuvą, ir kaip padaryti, kad susitikimai, užduotys ir tvarkaraščiai būtų nuolat atnaujinami.

## DATOS IR LAIKOS NUSTATYMAS

Palieskite **Nustatymai** > **Data ir laikas**.

## AUTOMATINIS DATOS IR LAIKO TIKSLINIMAS

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą. Automatinis naujinimas yra tinklo paslauga ir ji gali būti nepasiekama atsižvelgiant į regioną ar tinklo paslaugų teikėją.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Data ir laikas**.
2. Palieskite **Automatinis data ir laikas** > **Naudoti tinklo pateiktą laiką**.
3. Įjunkite **Automatinė laiko juosta**.

## LAIKRODŽIO FORMATO PAKEITIMAS Į 24 VAL. FORMATĄ

Palieskite **Nustatymai** > **Data ir laikas** ir įjunkite funkciją **Naudoti 24 val. formatą**.

## Laikrodis ir žadintuvas

Jūsų laikrodis veikia ne tik kaip žadintuvas. Sužinokite, kaip dar galite jį panaudoti.

## ATGALINĖS ATSKAITOS LAIKMAČIO NAUDOJIMAS

Daugiau niekada nepervirsite – naudokite atgalinės atskaitos laikmatį virimo laikui matuoti.

1. Palieskite **Laikrodis** > ⌘.
2. Nustatykite laikmačio trukmę.

## CHRONOMETRO NAUDOJIMAS

Naudokite chronometrą norėdami stebėti savo pažangą ant bėgimo takelio.

Palieskite **Laikrodis** > ⌚.

## ŽADINTUVO NUSTATYMAS

Galite naudoti telefoną kaip žadintuvą.

1. Palieskite **Laikrodis** > ⌚.
2. Norėdami įtraukti žadintuvą, palieskite +.
3. Norėdami žadintuvą pakeisti, jį palieskite. Kad nustatytumėte žadintuvo kartojimą konkrečiomis datomis, pažymėkite parinktį **Kartojimas** ir pažymėkite savaitės dienas.

## SIGNALO ATIDĖJIMAS

Jei suskambus žadintuvui dar nenorite keltis, perbraukite per žadintuvą kairėn. Norėdami koreguoti atidėjimo trukmę, palieskite **Laikrodis** > ⋮ > **Nustatymai** > **Atidėjimo trukmė** ir pasirinkite norimą trukmę.

## ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS

Kai skamba žadintuvas, perbraukite per jį dešinėn.

## ŽADINTUVO IŠTRYNIMAS

Palieskite **Laikrodis** > . Pasirinkite žadintuvą, tada palieskite .

## Skaičiuotuvas

Užmirškite kišeninį skaičiuotuvą – skaičiuotuvas yra jūsų telefone.

## SKAIČIUOTUVO NAUDOJIMAS

Palieskite **Skaičiuotuvas**.

Norėdami naudoti išplėstinį skaičiuotuvą, perbraukite per žalią juostą iš dešiniojo ekrano krašto į kairę arba paverskite savo telefoną šonu, kad įjungtumėte gulsčiojo ekrano režimą.

## Pritaikymas neįgaliesiems

Galite keisti įvairius nustatymus, kad būtų lengviau naudotis telefonu.

## ŠRIFTO DYDŽIO DIDINIMAS AR MAŽINIMAS

Ar norite, kad šriftai jūsų telefone būtų didesni?

1. Palieskite **Nustatymai** > **Pritaikymas neįgaliesiems**.
2. Palieskite **Šrifto dydis**. Norėdami padidinti arba sumažinti šrifto dydį, vilkite slankiklį **Šrifto dydžio lygis**.

## EKRANO DYDŽIO DIDINIMAS ARBA MAŽINIMAS

Ar norite sumažinti arba padidinti elementus ekrane?




1. Palieskite **Nustatymai** > **Pritaikymas neįgaliesiems**.
2. Palieskite **Ekrano dydis** ir, norėdami sureguliuoti ekrano dydį, vilkite slankiklį

Ekrano dydžio lygis .

# Bendravimas su draugais ir šeima

## Skambučiai

### SKAMBINIMAS

1. Palieskite .
2. Įveskite numerį arba palieskite  ir pasirinkite kontaktą, kuriam norite skambinti.
3. Palieskite . Jei esate įdėję antrą SIM kortelę, palieskite atitinkamą piktogramą, kad skambintumėte iš konkrečios SIM kortelės.

### ATSILIEPIMAS Į SKAMBUČĮ

Kai telefonas skamba, perbraukite aukštyn, kad atsilieptumėte.



**Patarimas:** nenorite, kad telefonas veiktų tylos režimu, bet dabar negalite atsiliepti? Norėdami nutildyti gaunamąjį skambučių, paspauskite garsumo mažinimo mygtuką. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas nutildytų skambėjimo toną pakėlus: palieskite **Nustatymai > Judesiai > Pakėlus nutildyti**. Jei norite pasinaudoti galimybe greitai atmesti skambučių, įjunkite judesių funkciją: palieskite **Nustatymai > Judesiai > Apversti, kad būtų atmestas skambutis**. Kai jums skambina, apverskite telefoną, kad atmestumėte skambučių.


### SKAMBUČIO ATMETIMAS

Norėdami atmesti skambučių, perbraukite žemyn.


## Kontaktai

Išsaugokite ir tvarkykite savo draugų ir šeimos narių telefono numerius.


## KONTAKTO IŠSAUGOJIMAS IŠ SKAMBUČIŲ ISTORIJS

1. Dalyje **Telefonas** palieskite , kad peržiūrėtumėte skambučių istoriją.
2. Palieskite numerį, kurį norite išsaugoti.
3. Atitinkamai pasirinkite **Kurti naują kontaktą** arba **Įtraukti į kontaktą**.
4. Įveskite kontakto informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

## KONTAKTO ĮTRAUKIMAS

1. Palieskite **Kontaktai** > .
2. Įveskite informaciją.
3. Palieskite **Išsaugoti**.


## KONTAKTO REDAGAVIMAS

1. Palieskite **Kontaktai**, o tada palieskite kontaktą, kurį norite redaguoti.
2. Palieskite .
3. Redaguokite informaciją.
4. Palieskite **Išsaugoti**.


## KONTAKTO PAIEŠKA

1. Palieskite **Kontaktai**.
2. Palieskite .

## KONTAKTŲ SĄRAŠO FILTRAVIMAS

1. Palieskite **Kontaktai**.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Nustatymai** > **Pateiktini kontaktai**.

## KONTAKTŲ IMPORTAVIMAS IR EKSPORTAVIMAS

1. Palieskite **Kontaktai**.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Nustatymai** > **Importuoti / eksportuoti**.

## Pranešimų siuntimas ir gavimas

Palaikykite ryšį su draugais ir šeimos nariais tekstiniais pranešimais.

### PRANEŠIMO SIUNTIMAS

1. Palieskite **Pranešimai**.
2. Palieskite **+**.
3. Norėdami įtraukti gavėją, gavėjų lauke įveskite numerį. Norėdami įtraukti kontaktą, pradėkite rašyti vardą ir palieskite kontaktą.
4. Pasirinkę visus gavėjus, palieskite **✓**.
5. Pranešimą rašykite teksto lauke.
6. Palieskite **➤**.



**Patarimas:** jei norite išsiųsti pranešimą su nuotrauka, palieskite **Nuotraukos** > palieskite nuotrauką, kurią norite bendrinti, ir palieskite **↩**. Pasirinkite **Pranešimai**.

### PRANEŠIMO SKAITYMAS

1. Palieskite **Pranešimai**.
2. Palieskite pranešimą, kurį norite skaityti. Taip pat galite perskaityti pranešimą pranešimų skydelyje. Slinkite žemyn iš ekrano viršaus ir palieskite pranešimą.

### ATSAKYMAS Į PRANEŠIMĄ

1. Palieskite **Pranešimai**.
2. Palieskite pranešimą, į kurį norite atsakyti.
3. Parašykite savo atsakymą pranešimo apačioje esančiame teksto lauke ir palieskite **➤**.

## Paštas

Galite naudoti telefoną laiškui skaityti ir į jį atsakyti keliaudami.

## PAŠTO PASKYROS ĮTRAUKIMAS

Jei programą "Gmail" naudojate pirmą kartą, būsite paprašyti sukonfigūruoti savo el. pašto paskyrą.

1. Palieskite "Gmail".
2. Galite pasirinkti su jūsų "Google" paskyra susietą adresą arba paliesti Įtraukti el. pašto adresą.
3. Įtraukę visas paskyras, palieskite EITI Į "GMAIL".

## PAŠTO PASKYROS IŠTRYNIMAS

1. Palieskite Nustatymai.
2. Palieskite Paskyros.
3. Palieskite paskyrą, kurią norite ištrinti, ir ⋮ > Pašalinti paskyrą.

## LAIŠKO SIUNTIMAS

1. Palieskite "Gmail".
2. Palieskite ✎.
3. Lauke Kam įveskite adresą arba palieskite ⋮ > Įtraukti iš kontaktų.
4. Įrašykite pranešimo temą ir laiško tekstą.
5. Palieskite ➤.

## LAIŠKO SKAITYMAS IR ATSAKYMAS Į JĮ

1. Palieskite "Gmail".
2. Palieskite pranešimą, kurį norite skaityti.
3. Norėdami atsakyti į pranešimą, palieskite ↩ arba ⋮ > Atsakyti visiems.

## LAIŠKO IŠTRYNIMAS

1. Palieskite "Gmail".
2. Palieskite pranešimą, kurį norite ištrinti, ir palieskite ■.
3. Norėdami ištrinti kelis pranešimus, palieskite apskritimą su gavėjo inicialais, kad pasirinktumėte pranešimus, ir palieskite ■.



## Socializuokitės

Norite prisijungti ir bendrinti turinį su jūsų gyvenime esančiais žmonėmis? Naudodami socialinių tinklų programas, galite sužinoti viską, kas vyksta su jūsų draugais.

### **SOCIALINIŲ TINKLŲ PROGRAMOS**

Kad palaikytumėte ryšį su draugais ir šeima, prisijunkite prie tikralaikio pokalbio, bendrinimo ir socialinių tinklų paslaugų. Pasirinkite paslaugą, kurią norite naudoti, Pagrindiniame ekrane. Socialinių tinklų programos pasiekiamos dalyje "Google Play" parduotuvė . Pasiekiamos paslaugos gali skirtis.


# Vaizdo kamera

## Fotoaparato pagrindai

Kam nešiotis atskirą fotoaparata, jei telefone yra viskas, ko reikia prisiminimams užfiksuoti? Telefono fotoaparatu paprasta fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.


### FOTOGRAFAVIMAS

Darykite aiškias ir ryškias nuotraukas – užfiksuokite geriausias akimirkas savo nuotraukų albume.

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Nusitaikykite ir sufokusuokite.
3. Palieskite užrakto mygtuką .

### ASMENUKIŲ DARYMAS

Reikia tobulos asmenukės? Padarykite ją naudodami priekinį telefono fotoaparata.

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Perjunkite į priekinį fotoaparata.
3. Nusitaikykite ir sufokusuokite.
4. Palieskite užrakto mygtuką .

## Naudokitės fotoaparatu kaip profesionalas


Norėdami valdyti kiekvieną nuotraukos aspektą, fotoaparate nustatykite neautomatinį režimą.

### FOTOAPARATO NEAUTOMATINIO REŽIMO NUSTATYMAS


1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Palieskite  > **Neautom.**

## FOTOGRAFAVIMAS NAUDOJANT LAIKMATĮ


Ar jūs norite spėti į kadrą? Išbandykite laikmatį.

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Palieskite . Mygtukas rodo laikmačio nustatymą. Norėdami jį pakeisti, palieskite jį dar kartą.

## GERIAUSIOS EKSPOZICIJOS PASIRINKIMAS

Norėdami pakeisti ekspozicijos parametrus, fotoaparatu veikiančiam neautomatiniu režimu palieskite  ir pasirinkite parametras.

## AUKŠTOS KOKYBĖS NUOTRAUKŲ FOTOGRAFAVIMAS

Fotoaparato programoje palieskite  > **Raiška** ir nustatykite norimą raišką.


## Nuotraukų ir vaizdo įrašų išsaugojimas atminties kortelėje

Jei telefone yra atminties kortelė, o telefono atmintis beveik užpildyta, išsaugokite fotografuojamas nuotraukas ir filmuojamus vaizdo įrašus atminties kortelėje.



**Patarimas:** Geriausia vaizdo kokybė gaunama įrašant vaizdo įrašus telefono atmintyje. Jei vaizdo įrašus įrašote atminties kortelėje, rekomenduojama, kad naudojama "microSD" kortelė būtų greita, gerai žinomo gamintojo 4–128 GB kortelė.

## IŠSAUGOTŲ NUOTRAUKŲ IR VAIZDO ĮRAŠŲ VIETOS PAKEITIMAS

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Palieskite  > **Duomenų saugykla**.

## Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

### **NUOTRAUKŲ IR VAIZDO ĮRAŠŲ PERŽIŪRA JŪSŲ TELEFONE**

Norite darskart patirti tas svarbias akimirkas? Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus telefone.

Palieskite **Nuotraukos**.

### **NUOTRAUKŲ IR VAIZDO ĮRAŠŲ KOPIJAVIMAS Į KOMPIUTERĮ**


Ar norite peržiūrėti nuotraukas ar vaizdo įrašus didesniame ekrane? Perkelkite juos į kompiuterį.

Nuotraukas ir vaizdo įrašus į kompiuterį galite nukopijuoti arba perkelti naudodami kompiuterio failų tvarkytuvą.

Prijunkite telefoną prie kompiuterio, naudodami suderinamą USB kabelį. Kad nustatytumėte USB ryšio tipą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite USB pranešimą.

### **NUOTRAUKŲ IR VAIZDO ĮRAŠŲ BENDRINIMAS**

Galite greitai ir lengvai bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kad juos pamatytų draugai ir šeima.

1. Dalyje **Nuotraukos** palieskite nuotrauką, kurią norite bendrinti, o tada palieskite .
2. Pasirinkite, kaip norite bendrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

# Internetas ir ryšiai

## "Wi-Fi" aktyvinimas

"Wi-Fi" ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas tiek "Wi-Fi", tiek ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos "Wi-Fi" ryšį.

### "WI-FI" ĮJUNGIMAS

1. Palieskite **Nustatymai** > **"Wi-Fi"**.
2. Įjunkite "Wi-Fi" nustatydami **Įjungta**.
3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.


"Wi-Fi" ryšys yra aktyvus, kai ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje rodoma . <sup>1</sup>



**Patarimas:** Jei norite nustatyti vietas, kur palydovo signalai negalimi, pavyzdžiui, kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų, tiksliau nustatyti padėtį galima įjungus "Wi-Fi".

## Mobiliojo duomenų ryšio naudojimas

### ĮJUNKITE MOBILŲJĮ DUOMENŲ RYŠĮ

Perbraukite žemyn nuo viršutinio ekrano krašto, palieskite  ir nustatykite **Mobiliojo ryšio duomenys** kaip **Įjungta**.

### MOBILIOJO DUOMENŲ RYŠIO NAUDOJIMAS ESANT TARPTINKLINIAM RYŠIUI

Palieskite **Nustatymai** > **Daugiau** > **Mobiliojo ryšio tinklai** ir **Tarptinklinis duomenų ryšys** nustatykite kaip **Įjungta**.<sup>1</sup>



**Patarimas:** Norėdami stebėti savo duomenų naudojimą, palieskite **Nustatymai** > **Duomenų naudojimas**.

## Žiniatinklio naršymas

### TELEFONO NAUDOJIMAS NORINT PRIJUNGTI KOMPIUTERĮ PRIE ŽINIATINKLIO

Paprasta naudoti internetą nešiojamame kompiuteryje keliaujant. Savo telefoną paverskite "Wi-Fi" viešosios interneto prieigos tašku ir naudokite mobiliųjų duomenų ryšį, kad pasiektumėte internetą savo nešiojamajame kompiuteryje kitame įrenginyje.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Daugiau** > **Bendras interneto ryšys ir mobilusis viešosios interneto prieigos taškas**.
2. Įjunkite **Mobiliųjų "Wi-Fi" viešosios interneto prieigos tašką**, kad bendrintumėte mobiliųjų duomenų ryšį per "Wi-Fi" arba "Bluetooth" bendrąjį ryšį, kad galėtumėte naudoti "Bluetooth".

Kitas įrenginys naudoja jūsų duomenų plano duomenis, todėl gali išaugti duomenų srauto mokesčiai. Dėl informacijos apie pasiekiamumą ir mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

### NARŠYKLĖS PALEIDIMAS

Nepraleiskite naujienų ir lankykitės mėgstamose svetainėse. Norėdami peržiūrėti tinklalapius internete, galite telefone naudoti **"Google Chrome"**. **"Chrome"** taip pat gali padėti jus įspėti apie saugos grėsmes.

Kad naršytumėte žiniatinklyje, turite būti prisijungę prie interneto.

Palieskite **"Chrome"**.

### NARŠYMO PRADŽIA

Nereikia kompiuterio – galėsite lengvai naršyti internete savo telefone.

1. Palieskite "Chrome" .
2. Įveskite žiniatinklio adresą ir palieskite → .



**Patarimas:** Jei jūsų tinklo paslaugų teikėjas netaiko fiksuoto mokesčio už duomenų perdavimą, norėdami sumažinti mokesčių už duomenų siuntimą, prie interneto jungitės naudodami "Wi-Fi" tinklą.

## NAUJO SKIRTUKO ATIDARYMAS

Kai norite aplankyti kelias žiniatinklio svetaines vienu metu, galite atidaryti naujus naršyklės skirtukus ir perjungti juos.

Naršyklėje "Chrome"

1. Palieskite lauką, esantį šalia adresų juostos.
2. Palieskite 


## SKIRTUKŲ PERJUNGIMAS

Naršyklėje "Chrome"

1. Palieskite lauką, esantį šalia adresų juostos
2. Palieskite norimą skirtuką.

## SKIRTUKO UŽDARYMAS

Naršyklėje "Chrome"

1. Palieskite lauką, esantį šalia adresų juostos.
2. Palieskite  skirtuke, kurį norite uždaryti.

## PAIEŠKA ŽINIATINKLYJE

Naršykite žiniatinklyje ir išoriniame pasaulyje naudodami "Google" paiešką. Galite naudoti klaviatūrą kad įrašytumėte paieškos žodžius.

Naršyklėje "Chrome"

1. Palieskite paieškos juostą.
2. Paieškos lauke įrašykite ieškomą žodį.

3. Palieskite →.

Taip pat galite pasirinkti ieškomą žodį iš siūlomų atitikmenų.

## VEIKSMINGAS DUOMENŲ PLANO NAUDOJIMAS

Jei jus neramina duomenų naudojimo kaina, telefonas padės išvengti kai kurių fone veikiančių programų duomenų siuntimo ar gavimo.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Duomenų naudojimas** > **Duomenų taupymo priemonė**.
2. Įjunkite **Duomenų taupymo priemonę** nustatydami **Įjungta**.

## Ryšio išjungimas

### INTERNETO RYŠIŲ IŠJUNGIMAS

Sutaupykite akumulatoriaus energijos išjungdami interneto ryšius, kuris veikia fone. Tai galite padaryti neuždarydami programų.

1. Palieskite **Nustatymai** > **"Wi-Fi"**.
2. Išjunkite "Wi-Fi" nustatydami **Išjungta**.

### MOBILIOJO DUOMENŲ PERDAVIMO RYŠIO IŠJUNGIMAS

1. Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
2. Palieskite ▲.
3. Išjunkite **Mobiliojo ryšio duomenys**, nustatydami **Išjungta**.

### LĒKTUVO REŽIMO ĮJUNGIMAS

1. Palieskite **Nustatymai** > **Daugiau**.
2. Įjunkite **Lėktuvo režimas**.

Įjungus lėktuvo režimą atsijungiama nuo mobiliojo ryšio tinklo ir išjungiamos įrenginio belaidžio ryšio funkcijos. Laikykitės nurodymų ir saugumo reikalavimų, kuriuos pateikia, pvz., oro transporto bendrovė, ir bet kokių taikomų įstatymų ir taisyklių. Kur leidžiama, galite prisijungti prie "Wi-Fi" tinklo ir, pvz., naršyti internete, arba įjungti "Bluetooth" bendrinimo funkciją lėktuvo režimu.



## "Bluetooth"

Galite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų suderinamų įrenginių, pavyzdžiui, telefonų, kompiuterių, ausinių ir automobilinių rinkinių. Taip pat galite siųsti nuotraukas į suderinamus telefonus arba savo kompiuterį.

### **PRISIJUNGIMAS PRIE "BLUETOOTH" PRIEDO**

Galite sujungti telefoną su daugybe naudingų "Bluetooth" įrenginių. Pavyzdžiui, naudodami belaides ausines (galima įsigyti atskirai), galite kalbėti telefonu laisvų rankų režimu, skambučio metu galite tęsti savo darbus, pavyzdžiui, galite toliau dirbti kompiuteriu. Telefono prijungimas prie "Bluetooth" įrenginio vadinamas susiejimu.

1. Palieskite **Nustatymai** > **"Bluetooth"**.
2. Įjunkite **"Bluetooth"** nustatydami **Įjungta**.
3. Įsitikinkite, kad kitas įrenginys yra įjungtas. Gali tecti pradėti susiejimo procesą iš kito įrenginio. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo vadove.
4. Norėdami susieti telefoną ir įrenginį, palieskite įrenginį rastų "Bluetooth" įrenginių sąrašė.
5. Gali reikėti įvesti prieigos kodą. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo vadove.

Kadangi įrenginiuose įdiegta "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija, užmezganti ryšį radijo bangomis, jų nereikia laikyti lygiagrečiai vienas prieš kitą. Vis dėlto "Bluetooth" įrenginiai turi būti ne toliau nei 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Ryšiui gali trukdyti kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai įrenginiai.

Susieti įrenginiai gali prisijungti prie jūsų telefono, kai "Bluetooth" įjungtas. Kiti įrenginiai jūsų telefoną gali aptikti tik tuo atveju, jei atidarytas "Bluetooth" nustatymų rodinys.

Negalima susieti arba patvirtinti ryšio užklausų iš nežinomo įrenginio. Tai padeda apsaugoti telefoną nuo kenkėjiško turinio.

### **ATJUNKTI SUSIETĄ "BLUETOOTH" ĮRENGINĮ**

Jei nenorite, kad jūsų telefonas būtų prijungtas prie kito įrenginio, galite atsijungti.


1. Palieskite **Nustatymai** > **"Bluetooth"**.

2. Palieskite susieto įrenginio pavadinimą.
3. Bakstelėję **GERAI** – patvirtinsite.

Kai vėl įjungiate kitą įrenginį, ryšys užmezgamas automatiškai.

## PAŠALINTI SUSIEJIMĄ

Jei nebeturite įrenginio, su kuriuo susiejote savo telefoną, galite pašalinti susiejimą.

1. Palieskite **Nustatymai** > **"Bluetooth"**.
2. Palieskite  prie įrenginio pavadinimo.
3. Palieskite **PAMIRŠTI**.

## PRIJUNKITE TELEFONĄ PRIE DRAUGO TELEFONO NAUDODAMI "BLUETOOTH"

Galite naudoti "Bluetooth", kad belaidžiu būdu prisijungtumėte prie savo draugo telefono ir bendrintumėte nuotraukas ar kt.


1. Palieskite **Nustatymai** > **"Bluetooth"**.
2. Įsitikinkite, kad "Bluetooth" funkcija įjungta abiejuose telefonuose.
3. Įsitikinkite, kad telefonai aptiko vienas kitą. Kad jūsų telefoną galėtų aptikti kiti telefonai, turite įeiti į "Bluetooth" nustatymų rodinį.
4. Galite peržiūrėti "Bluetooth" diapazono ribose esančius telefonus. Palieskite telefoną, prie kurio norite prisijungti.
5. Jei kitam telefonui reikia prieigos kodo, įveskite ir patvirtinkite jį, tada palieskite **Poruoti**.

Prieigos kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

## SIŪSKITE SAVO TURINĮ "BLUETOOTH" RYŠIU

Kai norite bendrinti turinį arba nusiųsti nufotografuotus vaizdus draugui, naudokite "Bluetooth" ir siųskite juos į suderinamus įrenginius.

Vienu metu galite būti "Bluetooth" ryšiu prisijungę prie daugiau nei vieno įrenginio. Pvz., naudodami "Bluetooth" ausines, vis tiek galite siųsti turinį į kitą įrenginį.

1. Palieskite **Nustatymai** > **"Bluetooth"**.
2. Įjunkite **"Bluetooth"** nustatydami **Įjungta**.
3. Eikite į turinį, kurį norite siųsti, tada palieskite  > **"Bluetooth"**.

4. Palieskite įrenginį, prie kurio norite prisijungti. Galite matyti "Bluetooth" diapazone esančius įrenginius.
5. Jei kitam įrenginiui reikalingas prieigos kodas, įveskite jį. Prieigos kodą, kurį galite sudaryti, reikia įvesti abiejuose įrenginiuose. Kai kuriuose įrenginiuose prieigos kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos žr. kito prietaiso naudotojo vadove.

Gautų failų vieta priklauso nuo kito įrenginio. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo vadove.

## ALR

Tyrinėkite jus supantį pasaulį. Palieskite priedus, prie kurių norite prisijungti, palieskite žymeklius, jei norite kam nors skambinti arba atidaryti svetainę. Naudojant artimojo lauko ryšį (ALR) prisijungimas lengvas ir smagus.

### **DARBO SU ALR PRADŽIA**

Telefone įjunkite ALR funkciją ir prilieskite, jei norite ką nors bendrinti ar prisijungti prie kitų prietaisų.

Su ALR galite:

- Prijungti prie suderinamų "Bluetooth" priedų, kurie palaiko ALR, pvz., ausinių arba belaidžio garsiakalbio
- Paliesti žymas, kad gautumėte daugiau turinio į savo telefoną arba prieigą prie internetinių paslaugų
- Mokėti telefonu, jei šią paslaugą palaiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas

ALR sritis yra telefono užpakalinėje dalyje. ALR sritimi palieskite kitus telefonus, priedus, žymas arba skaitytuvus.

1. Palieskite **Nustatymai > Daugiau > ALR**.
2. Įjunkite **ALR** nustatydami **Įjungta**.

Prieš naudodami ALR, įsitikinkite, kad ekranas ir klavišai atrakinti.

### **ALR ŽYMŲ SKAITYMAS**

ALR žymose gali būti informacijos, pvz., žiniatinklio adresas, telefono numeris ar vizitinė kortelė. Norimą informaciją pasiekite vienu palietimu.

Jei norite nuskaityti žymą, palieskite ją telefono ALR sritimi.

## ALR MOKĖJIMO ĮJUNGIMAS

Galite naudoti telefono ALR, kad sumokėtumėte už pirkinius.

Norėdami įgalinti mokėjimus, palieskite **Parametrai** > **Paliesti ir mokėti**.



**Note:** Payment and ticketing apps and services are provided by third parties. HMD Global does not provide any warranty or take any responsibility for any such apps or services including support, functionality, transactions, or loss of any monetary value. You may need to reinstall and activate the cards you have added as well as the payment or ticketing app after repair of your device.

## PRIJUNGIMAS PRIE "BLUETOOTH" PRIEDO, NAUDOJANT ALR

Rankos užimtos? Naudokite ausines. Arba kodėl gi nesiklausyti muzikos per belaidžius garsiakalbius? Jums tereikia paliesti suderinamą prietaisą savo telefonu.

1. Telefono ALR sritimi palieskite priedo ALR sritį.<sup>1</sup>
2. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

## ATJUNKITE PRIJUNGTĄ PRIEDĄ

Jei jums nebereikia būti prisijungus prie priedo, galite priedą atjungti.

Palieskite priedo ALR sritį dar kartą.

Daugiau informacijos rasite priedo naudotojo vadove.

## VPN

Virtualiojo privačiojo tinklo (VPN) ryšio gali reikėti norint pasiekti įmonės išteklius, pvz., intranetą arba įmonės paštą. VPN tarnybą galima naudoti ir asmeniniais tikslais.

Išsamios informacijos apie VPN konfigūraciją teiraukitės įmonės IT administratoriaus arba papildomos informacijos ieškokite VPN paslaugų teikėjo žiniatinklio svetainėje.


## SAUGAUS VPN RYŠIO NAUDOJIMAS

1. Palieskite **Nustatymai** > **Daugiau** > **VPN** .
2. Norėdami pridėti VPN profilį, bakstelėkite **+** .
3. Įveskite profilio informaciją, kaip nurodė jūsų įmonės IT administratorius arba VPN paslauga.

## VPN PROFILIO REDAGAVIMAS

1. Palieskite  šalia profilio pavadinimo.
2. Jei reikia, pakeiskite informaciją.

## VPN PROFILIO IŠTRYNIMAS

1. Palieskite  šalia profilio pavadinimo.
2. Palieskite **PAMIRŠTI VPN** .

# Muzika ir vaizdo įrašai

## Muzika

Klausykitės mėgstamos muzikos, kad ir kur būtumėte.

### MUZIKOS LEIDIMAS

1. Palieskite **Leisti muziką** > ☰ > **Muzikos biblioteka** .
2. Palieskite atlikėją, albumą, dainą, žanrą arba grojaraštį, kurį norite paleisti.

### ATKŪRIMO PRISTABDYMAS ARBA ATNAUJINIMAS

1. Palieskite "Dabar leidžiama" juostoje ekrano apačioje, kad atidarytumėte **Dabar leidžiama** .
2. Palieskite ▶ arba || .



**Patarimas:** jei norite leisti dainas atsitiktine tvarka, palieskite ✕.

### GROJARAŠČIO KŪRIMAS

Sutvarkykite dainas, įtraukdami jas į grojaraščius, kad galėtumėte klausytis muzikos pagal nuotaiką.

1. Kai leidžiama daina, palieskite ⋮ > **Pridėti prie grojaraščio** .
2. Norėdami įtraukti dainą į naują grojaraštį, palieskite **NAUJAS GROJARAŠTIS** arba, jei norite įtraukti dainą į esamą grojaraštį, pasirinkite grojaraštį iš sąrašo.

## KŪRINIŲ ĮTRAUKIMAS Į TELEFONĄ

Jei jūsų kompiuteryje yra išsaugotos muzikos arba vaizdo įrašų, kuriuos norite pasiekti telefone, naudodami USB kabelį sinchronizuokite mediją telefone ir kompiuteryje.

1. Prijunkite telefoną prie suderinamo kompiuterio naudodami USB kabelį.
2. Kompiuterio failų tvarkyklėje, pvz., "Windows Explorer" arba "macOS Finder", nuvilkite dainas ir vaizdo įrašus į telefoną.

## Vaizdo įrašai

Pasiimkite savo mėgstamą mediją keliaudami ir žiūrėkite vaizdo įrašus, kad ir kur būtumėte.

## LEISTI VAIZDO ĮRAŠĄ

1. Palieskite **Nuotraukos**.
2. Galerijoje palieskite vaizdo įrašą, kurį norite paleisti



**Patarimas:** norėdami pristabdyti peržiūrą, palieskite **||**. Norėdami tęsti, palieskite **▶**.

## VAIZDO ĮRAŠO PASUKIMAS PIRMYN ARBA ATGAL

Norėdami pasukti vaizdo įrašą pirmyn arba atgal, vilkite ekrano apačioje esantį slankiklį į dešinę arba į kairę.

## FM radijas

### FM RADIJO KLAUSYMASIS

Klausykitės savo mėgstamų FM radijo stočių keliaudami.

1. Norėdami klausytis radijo, turite prie telefono prijungti suderinamas ausines. Ausinės veikia kaip antena.<sup>1</sup>
2. Prijungę ausines, palieskite **FM Radio**.
3. Norėdami įjungti arba išjungti FM radiją bakstelėkite **ĮJUNGTA** arba **IŠJUNGTA**.



**Patarimas:** jei neveikia radijas, patikrinkite, ar tinkamai prijungtos ausinės.

### PERJUNGIMAS Į KITĄ ARBA ANKSTESNĘ STOTĮ

Palieskite ► arba ◀.

### RADIJO STOTIES IŠSAUGOJIMAS

Norite klausytis radijo stoties vėliau? Išsaugokite stotį.

Norėdami išsaugoti stotį, kurios klausotės, palieskite ☆.

### IŠSAUGOTŲ STOČIŲ SĄRAŠO PERŽIŪRA

Palieskite ▼ > **Parankinių sąrašas**.

### STOČIŲ PAŠALINIMAS IŠ MĚGSTAMIAUSIŲ

Klausydamiesi stoties palieskite ★.





**Patarimas:** norėdami klausytis radijo stoties per telefono garsiakalbį, palieskite **⋮** **Įjungti garsiakalbį**. Ausinės turi būti prijungtos.

# Dienos organizavimas

## "Kalendorius"

Stebėkite laiką – sužinokite, kaip padaryti, kad susitikimai, užduotys ir tvarkaraščiai būtų nuolat atnaujinami.

### KALENDORIŲ VALDYMAS

1. Palieskite **Kalendorius** .
2. Palieskite **☰**.
3. Pažymėkite kalendorius, kuriuos norite matyti. Pritaikykite kalendorių savo poreikiams. Norėdami gauti daugiau alternatyvų, palieskite **Nustatymai** .

Kalendoriai įtraukiami automatiškai, kai telefone įtraukiate paskyrą. Jei norite pridėti naują paskyrą su kalendoriumi, palieskite **Nustatymai** > **Paskyros** > **Įtraukti paskyrą** .

### ĮVYKIO ĮTRAUKIMAS

Jei norite nepamiršti susitikimo ar įvykio, įtraukite jį į kalendorių.

1. Dalyje **Kalendorius** palieskite **+** ir pasirinkite įrašo tipą.
2. Įveskite norimą informaciją ir nustatykite laiką.
3. Kad įvykis kartotųsi tam tikromis dienomis, palieskite **Daugiau parinkčių** > **Nesikartoja** ir pasirinkite, kaip dažnai įvykis turi būti kartojamas.
4. Numatytasis priminimas nustatytas 30 min. iki įvykio. Norėdami redaguoti priminimą, palieskite **Prieš 30 min** ir pasirinkite laiką



**Patarimas:** norėdami redaguoti įvykį, palieskite įvykį ir  ir redaguokite jo informaciją.

## SUSITIKIMO IŠTRYNIMAS

1. Palieskite įvykį.
2. Palieskite **⋮** > **Ištrinti**.

## "Pastabos"

## PASTABOS UŽRAŠYMAS

Ant popieriaus rašomas pastabas lengva pamesti. Geriau jas užsirašykite su **Keep** programa. Tokiu atveju pastabos visada bus su jumis.

1. Palieskite **Keep** > **Užsirašyti**.
2. Užsirašykite pastabą.


Jūsų pastabos išsaugomos automatiškai.

# Žemėlapiai

## Vietų paieška ir keliavimo nuorodos


### VIETOS PAIEŠKA

Google Maps padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

1. Palieskite **Žemėlapiai**.
2. Paieškos juostoje įveskite paieškos žodžius, pvz., adresą arba vietos pavadinimą.
3. Rašydami pasirinkite iš sąrašo siūlomus elementus arba palieskite , norėdami ieškoti.

Vietovė rodoma žemėlapyje. Jei paieškos rezultatų nėra, patikrinkite paieškos žodžių rašybą.

### DABARTINĖS VIETOS PERŽIŪRA

Palieskite **Žemėlapiai** > .


### RESTORANŲ IR KITŲ NETOLIESE ESANČIŲ ĮDOMIŲ VIETŲ PAIEŠKA

Palieskite **Žemėlapiai** ir paieškos juostą, ir pasirinkite kategoriją.

### KELIAVIMO NUORODOS Į VIETĄ

Gaukite keliavimo pėsčiomis, automobiliu ar viešuoju transportu nuorodas, panaudodami dabartinę vietovę ar bet kurią kitą vietą kaip pradinį tašką.

1. Palieskite **Žemėlapiai**. Paieškos juostoje įveskite vietą, į kurią norite gauti nurodymus.
2. Palieskite **Nurodymai**. Piktograma apskritime rodo keliavimo būdą. Numatytasis

kelionės būdas yra automobiliu . Jei norite sužinoti, kaip nuvykti pėsčiomis arba viešuoju transportu, pasirinkite kelionės būdą iš paieškos juostos.


3. Jei norite vykti iš kitos vietos, palieskite **Jūsų vieta** ir ieškokite pradžios taško.
4. Palieskite **Pradėti**, kad paleistumėte navigaciją.

Maršrutas rodomas žemėlapyje kartu su numatomu kelionės laiku. Norėdami peržiūrėti išsamias nuorodas, perbraukite aukštyn nuo ekrano apačios, kad pamatytumėte informaciją.


## Žemėlapių atsisiuntimas ir naujinimas

### ŽEMĖLAPIO ATSISIUNTIMAS



Išsaugokite naujus žemėlapius telefone prieš kelionę, kad galėtumėte juos naršyti be interneto ryšio.

1. Palieskite **Žemėlapiai** >  > **Zonos atsijungus** > Pasirinkite savo žemėlapi.
2. Pasirinkite sritį žemėlapyje ir palieskite **ATSISIŪSTI**.


### ESAMO ŽEMĖLAPIO NAUJINIMAS

1. Palieskite **Žemėlapiai** >  > **Zonos atsijungus** ir žemėlapio pavadinimą.
2. Palieskite **ATNAUJINTI**.



Taip pat galite nustatyti, kad telefonas naujintų žemėlapius automatiškai. Palieskite **Žemėlapiai** >  > **Zonos atsijungus** >  ir nustatykite **Automatiškai atnaujinti zonas atsijungus** ir **Automatiškai atsisiųsti zonas atsijungus** kaip **Ijungta**.

### ŽEMĖLAPIO IŠSTRYTIMAS

1. Palieskite **Žemėlapiai** >  > **Zonos atsijungus** ir žemėlapio pavadinimą.
2. Palieskite **IŠSTRINTI**.

## Vietos nustatymo tarnybų naudojimas

Naudodami žemėlapius sužinokite, kur esate, ir pridėkite savo buvimo vietos informaciją prie užfiksuotų nuotraukų. Vietos informaciją prie nuotraukos ar vaizdo įrašo galima pridėti tik tada, jei jūsų vietą galima nustatyti naudojant palydovą arba tinklo technologiją. Jei bendrinsite nuotrauką ar vaizdo įrašą su vietos informacija, ją galės matyti nuotrauką ar vaizdo įrašą peržiūrintys asmenys. Kai kurios programos gali naudoti vietos informaciją, kad pasiūlytų jums įvairių paslaugų.

### **VIETOVĖS NUSTATYMO PASLAUGŲ ĮJUNGIMAS**

Telefonas rodo jūsų vietovę žemėlapyje pagal palydovinę vietos nustatymo sistemą, "Wi-Fi" arba tinklu (mobiliojo ryšio ID) pagrįstą vietos nustatymą.

Vietovės informacijos prieinamumas, tikslumas ir išbaigtumas priklauso nuo, pavyzdžiui, jūsų vietovės, aplinkos ir trečiųjų šalių šaltinių, ir tai gali būti ribojama. Vietovės informacija gali būti nepasiekiamą, pavyzdžiui, pastatų viduje arba po žeme.

"Assisted GPS" (A-GPS) tinklo paslauga ir kiti panašūs GPS ir GLONASS patobulinimai gauna vietos informaciją mobiliuoju tinklu ir padeda nustatyti jūsų dabartinę vietą. Kai kurioms palydovinėms vietos nustatymo sistemoms gali reikėti perduoti nedidelius duomenų kiekius mobiliuoju tinklu. Jei norite mokėti už duomenų perdavimą (pvz., keliaujant), galite išjungti mobiliųjų duomenų ryšį savo telefono nustatymuose.

"Wi-Fi" vietos nustatymas padidina tikslumą, kai palydovo signalai negalimi, ypač, kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų. Jei esate vietoje, kur ribojamas "Wi-Fi" naudojimas, galite išjungti "Wi-Fi" savo telefono nustatymuose.

Palieskite **Nustatymai** > palieskite **Vieta** ir pasirinkite **Vieta įjungta** .

# Programos ir paslaugos

## "Google Play"

Visą savo "Android" telefono potencialą galite išnaudoti su "Google Play" – lengvai prieinamos programos, muzika, filmai ir knygos jūsų pramogoms. Viskas, ko reikia – "Google" paskyra.

### "GOOGLE" PASKYROS ĮTRAUKIMAS Į TELEFONĄ

1. Palieskite **Nustatymai** > **Paskyros** > **Įtraukti paskyrą** > **"Google"**. Jei prašoma, patvirtinkite savo įrenginio užrakinimo metodą.
2. Įveskite "Google" paskyros kredencialus ir palieskite **Kitas** arba palieskite **Kurti naują paskyrą**.
3. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

### PROGRAMŲ PARSISIUNTIMAS

Išnaudokite telefono galimybes – "Google Play" parduotuvėje jūsų laukia tūkstančiai programų.<sup>1</sup>

1. Palieskite **"Play" parduotuvė**.
2. Palieskite paieškos juostą ir ieškokite programų arba pasirinkite programas iš rekomendacijų.
3. Programos aprašyme palieskite **ĮDIEGTI**, kad ją atsisiųstumėte ir įdiegtumėte.

Įdiegtos programos rodomos **Programų meniu**. Norėdami peržiūrėti programas, **Pagrindiniame** ekrane perbraukite aukštyn nuo ekrano apačios.

### PROGRAMŲ NAUJINIMAS

Naujinkite savo **"Play Store"** programas, kad gautumėte visas naujausias funkcijas ir trikčių pataisymus.

1. Palieskite **"Play store"** > **☰** > **Mano programos ir žaidimai** norėdami peržiūrėti galimus naujinius.

2. Palieskite programą, turinčią naujinių, ir palieskite **NAUJINTI**.

Taip pat galite naujinti visas programas vienu metu. Ties **Mano programos ir žaidimai** palieskite **NAUJINTI VISKĄ**.

## **ATSISIŪSTŲ PROGRAMŲ ŠALINIMAS**

Palieskite **"Play Store"** > **☰** > **Mano programos ir žaidimai**, pasirinkite programą, kurią norite šalinti, ir palieskite **IŠDIEGTI**.

## **MUZIKA, FILMŲ AR KNYGŲ PARSISIUNTIMAS IŠ "GOOGLE PLAY"**

Per "Google Play" galite gauti prieigą prie daugybės dainų, filmų ir knygų.

Norėdami sužinoti daugiau, palieskite **Leisti muziką**, **Leisti filmus** arba **Leisti knygas**.



# Programinės įrangos naujiniai ir atsarginės kopijos

## Telefono programinės įrangos naujinimas

Neatsilikite nuo naujovių – atnaujinkite savo telefono programinę įrangą ir programas nuotoliniu būdu, kad gautumėte patobulintų telefono funkcijų. Atnaujinus programinę įrangą taip pat gali pagerėti telefono našumas.

### **PASIEKIAMŲ NAUJINIŲ ĮDIEGIMAS**

Palieskite **Nustatymai** > **Apie telefoną** > **Sistemos naujinimai** > **Tikrinti, ar yra naujinių**, jei norite patikrinti, ar yra naujinių.

Kai telefonas praneša, kad yra pasiekiamas naujinys, tiesiog vykdykite telefone pateikiamus nurodymus. Jei telefono atmintyje trūksta vietos, gali tekti perkelti programas, nuotraukas ir kitą turinį į atminties kortelę.

**Įspėjimas:** diegiant programinės įrangos naujinimą, negalėsite naudoti įrenginio, kol diegimas nebus baigtas ir įrenginys paleistas iš naujo, net skambučiams pagalbos numeriu.

Prieš pradėdami naujinti prijunkite įkroviklį arba pasirūpinkite, kad įrenginio akumuliatorius būtų pakankamai įkrautas, ir prijunkite "Wi-Fi", nes naujinimo paketai gali sunaudoti daug mobiliųjų duomenų.

## Atsarginės duomenų kopijos kūrimas

Norėdami užtikrinti duomenų saugumą, naudokite telefono atsarginės kopijos funkciją. Jūsų įrenginio duomenų (pvz., "Wi-Fi" slaptažodžių ir skambučių istorijos) bei programų duomenų (pvz., programų saugomų nustatymų ir išsaugotų failų) atsarginės kopijos bus kuriamos nuotoliniu būdu.

## **AUTOMATINIO ATSARGINIŲ KOPIJŲ KŪRIMO FUNKCIJOS ĮJUNGIMAS**

1. Palieskite **Nustatymai** > **Atsarginė kopija ir nustat. iš naujo** ir **įjunkite** **Kurti atsarginę duomenų kopiją**.
2. Norėdami pasirinkti, į kurią paskyrą bus sukurta atsarginė jūsų duomenų kopija, palieskite **Atsarg. kopijos paskyra**.

## Atkurkite originalius nustatymus ir pašalinkite asmeninį turinį iš telefono

Gali įvykti nelaimingų nutikimų – jei telefonas veikia netinkamai, galite atkurti jo nustatymus. Arba, jei įsigijote naują telefoną arba norite išmesti ar perdirbti telefoną, iš jo pašalinkite asmeninę informaciją ir turinį. Atminkite, kad visą privatų turinį privalote pašalinti patys.

## **NUSTATYKITE TELEFONĄ IŠ NAUJO.**

1. Palieskite **Nustatymai** > **Atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas** > **Gamyklinių duomenų atkūrimas**.
2. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

## Saugykla

Naudokite saugyklos meniu patikrinti, kiek turite laisvos atminties.

## **PATIKRINKITE, KIEK TELEFONE YRA ATMINTIES**

Jei telefono atmintis pilna, pirmiausia patikrinkite, ar yra nebereikalingų elementų, ir juos pašalinkite:

- Teksto, daugiaformačius ir el. pašto pranešimus
- Kontaktų įrašus ir informaciją
- Programas
- Muziką, nuotraukas ar vaizdo įrašus

Užuot pašalinę, taip pat galite perkelti failus į atminties kortelę.

Jūsų atminties kortelės kokybė gali stipriai paveikti telefono veikimą. Norėdami

geriausios telefono veikimo kokybės, naudokite greitas gerai žinomų gamintojų 4–128 GB korteles.

Naudokite tik su šiuo įrenginiu suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir įrenginį bei sugadinti kortelėje saugomus duomenis.

Norėdami patikrinti, kiek yra laisvos atminties ir kaip ji naudojama, palieskite **Nustatymai** > **Saugykla**.

## PROGRAMŲ PERKĖLIMAS Į ATMINTIES KORTELĘ

Galite išplėsti telefono atmintį naudodami atminties kortelę.<sup>1</sup>

1. Palieskite **Nustatymai** > **Programos**.
2. Palieskite programos pavadinimą.
3. Dalyje **Naudojama saugykla** palieskite **Saugykla**, palieskite **Keisti** > pasirinkite programos saugyklą.

Vėliau galite perkelti programas iš atminties kortelės į telefoną.

Nuo atminties kortelės tipo gali priklausyti didelių failų perkėlimo į kortelę trukmė.

## ATSISIŪSTŲ PROGRAMŲ ŠALINIMAS

Palieskite **"Play Store"** > ☰ > **Mano programos ir žaidimai**, pasirinkite programą, kurią norite šalinti, ir palieskite **IŠDIEGTI**.

## PROGRAMOS IŠJUNGIMAS

Kai kurių įrenginyje iš anksto įdiegtų programų ištrinti negalima. Tačiau jas galima išjungti ir jos nebebus rodomos jūsų įrenginio programų sąrašė. Išjungtą programą paskui galite vėl įjungti įrenginyje.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Programos**.
2. Palieskite programos pavadinimą.
3. Palieskite **IŠJUNGTI**. Kai kurių programų išjungti negalima.

Jei įdiegtos programos veikimas priklauso nuo pašalintos programos, įdiegta programa gali nustoti veikti. Daugiau informacijos žr. įdiegtos programos naudotojo dokumentacijoje.

## IŠJUNGTOS PROGRAMOS ĮJUNGIMAS

Galite įtraukti išjungtą programą atgal į programų sąrašą.

1. Palieskite **Nustatymai > Programos**.
2. Palieskite **Visos programos > Išjungta**.
3. Palieskite programos pavadinimą.
4. Palieskite **ĮJUNGTI**.

## TURINIO KOPIJAVIMAS IŠ TELEFONO Į KOMPIUTERĮ IR ATVIRKŠČIAI

Kopijuokite nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą savo sukurtą turinį iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai, kad galėtumėte jais dalintis ir juos saugoti.

1. Sujunkite telefoną su tam tinkamu kompiuteriu, naudodami suderinamą USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pvz., "Windows Explorer" arba "macOS Finder", ir raskite savo telefoną.
3. Nuvilkite elementus iš telefono į kompiuterį arba iš kompiuterio į telefoną.

Įsitikinkite, kad failus telefone perkeliate į teisingus aplankus, nes kitaip negalėsite jų matyti.

# Apsaugokite savo telefoną

## Apsaugokite savo telefoną naudodami kontrolinį kodą

Savo telefoną galite atrakinti vos vienu piršto palietimu. Nustatykite kontrolinio kodo ID, kad užtikrintumėte didesnę saugą.

### **KONTROLINIO KODO PRIDĖJIMAS**

1. Palieskite **Nustatymai > Sauga > Kontrolinis kodas**. Jei jūsų telefone nenustatytas ekrano užraktas, palieskite **NUSTATYTI EKRANO UŽRAKTĄ**.
2. Pasirinkite atsarginį atrakinimo būdą, kurį norite naudoti užrakinimo ekranui, ir vykdykite telefone rodomas instrukcijas.

### **ATBLOKUOKITE TELEFONĄ PIRŠTU**

Padėkite užregistruotą pirštą ant jutiklio.

Jvykus kontrolinio kodo jutiklio klaidai ir negalint pasinaudoti alternatyviais prisijungimo būdais, kai reikia atkurti ar iš naujo nustatyti telefoną, jį reikės nunešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią telefono techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėją.

## Pakeiskite SIM kortelės PIN kodą

Jei jūsų SIM kortelė su numatytu SIM PIN kodu, galite jį pakeisti į saugesnį. Ne visų tinklo paslaugų teikėjai palaiko šią funkciją.

### **PASIRINKITE SAVO SIM KORTELĖS PIN KODĄ**

SIM PIN kodui galite pasirinkti savo skaičius. SIM kortelės PIN kodą gali sudaryti 4–8 skaitmenys.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Saugumas** > **Nustatyti SIM kortelės užraktą**.
2. Pagal pasirinktą SIM kortelę, palieskite **Keisti SIM kortelės PIN kodą**.



**Patarimas:** jei nenorite apsaugoti savo SIM kortelės PIN kodu, **Nustatyti SIM kortelės užraktą** nustatykite **Užrakinti SIM kortelę** kaip **Išjungti** ir įveskite savo dabartinį PIN.

## Prieigos kodai

Sužinokite, kam reikalingi įvairūs kodai jūsų telefone.

### **PIN ARBA PIN2 KODAS**

PIN arba PIN2 kodus sudaro 4–8 skaitmenys.

Šie kodai apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba juos būtina įvesti norint naudotis kai kuriomis funkcijomis. Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo.

Jei pamiršote kodus arba negavote jų su kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Jei 3 kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK arba PUK2 kodą.

### **PUK ARBA PUK2 KODAI**

PUK arba PUK2 kodų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą.

Jei kodai nėra pateikiami su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

## UŽRAKTO KODAS

Taip pat žinomas kaip saugos kodas arba slaptažodis.

Užrakto kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. Galite nustatyti telefoną, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakto kodą. Laikykite kodą paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

Jei kodą pamiršite ir telefonas užsiblokuos, jį reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią telefono techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėją.

## IMEI KODAS

IMEI kodas naudojamas telefono numeriams tinkle identifikuoti. Šį numerį taip pat gali reikėti pateikti techninės priežiūros centre arba telefono pardavėjui.

Norėdami peržiūrėti IMEI numerį, surinkite `*#06#`.

Jūsų telefono IMEI kodas taip pat yra atspausdintas ant telefono arba ant SIM kortelės dėklo, atsižvelgiant į telefono modelį. Jei telefonas yra su nuimamu užpakaliniu dangteliu, IMEI kodą rasite po dangteliu.

IMEI kodas taip pat yra nurodytas ant originalios pardavimo pakuotės.

## TELEFONO BUVIMO VIETOS NUSTATYMAS ARBA JO UŽRAKINIMAS

Praradus telefoną jums gali pavykti jį rasti, užrakinti arba ištrinti jame esančius duomenis nuotoliniu būdu, jei esate prisijungę prie "Google" paskyros. Funkcija "Rasti įrenginį" yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus telefonuose, susietuose su "Google" paskyra.

Norint naudoti funkciją "Rasti įrenginį" prarastas telefonas turi būti:

- įjungtas;

- prijungtas prie "Google" paskyros;
- prijungtas prie mobiliųjų duomenų ryšio arba "Wi-Fi";
- rodomas "Google Play";
- jame turi būti įjungta vietos nustatymo funkcija;
- turi būti įjungta funkcija "Rasti įrenginį".

Kai funkcija "Rasti įrenginį" užmezga ryšį su jūsų telefonu, galite matyti telefono buvimo vietą ir į telefoną nusiunčiamas pranešimas.

1. Prie interneto prijungtame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba telefone atidarykite puslapį [android.com/find](https://android.com/find) ir prisijunkite prie savo "Google" paskyros.
2. Jei turite kelis telefonus, ekrano viršuje spustelėkite prarastą telefoną.
3. Žemėlapyje galite pažiūrėti, kur yra telefonas. Nurodoma tik apytikslė vieta.

Jei jūsų įrenginio rasti nepavyksta, funkcija "Rasti įrenginį" parodys paskutinę jo žinomą buvimo vietą, jei įmanoma. Norėdami užrakinti telefoną arba ištrinti jo duomenis, vykdykite svetainėje pateikiamus nurodymus.



# Informacija apie prietaisą ir saugumą

## Jūsų saugumui

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti jų gali būti pavojinga arba prieštarauti vietiniams įstatymams ir reglamentams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamią naudojimo instrukciją.



## IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžių ar pavojų, pavyzdžiui, lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.



## SVARBIAUSIA – SAUGUMAS KELYJE

Nepažeiskite vietos įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.



## **TRIKDŽIAI**

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



## **KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA**

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



## **AKUMULIATORIAI, ĮKROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI**

Su šiuo prietaisu naudokite tik "HMD Global" patvirtintus akumulatorius, įkroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



## **NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI**

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



## **STIKLINĖS DALYS**

Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.



## **SAUGOKITE KLAUSĄ**

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.



## SAR

Šis prietaisas atitinka RD išeigos normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies arba mažiausiai 5 mm (0,2 col.) atstumu nuo kūno. Konkrečios didžiausios SAR reikšmės pateiktos šio naudotojo vadovo skyriuje "Sertifikavimo informacija (SAR)". Daugiau informacijos žr. [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamame dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies prietaiso laikiklyje negali būti metalo, ir toks laikiklis turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu, nei anksčiau nurodytu atskirties atstumu. Atminkite, kad mobilusis įrenginys gali skleisti radijo bangas netgi tada, kai neskambinate.

## Tinklo paslaugos ir kainos

Naudojant tam tikras funkcijas ir paslaugas arba parsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamą, reikalingas tinklo ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli kiekiai duomenų, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius. Taip pat gali prireikti užsakyti tam tikras funkcijas.

Galite naudoti savo įrenginį tik GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, WCDMA 1 / 2 / 5 / 8, LTE 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 tinkluose. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.



**Svarbu:** jūsų tinklo paslaugų teikėjas arba paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis naudojate keliaudami, gali nepalaikyti 4G / LTE. Tokiu atveju gali nepavykti skambinti arba priimti skambučių, siųsti arba gauti pranešimų, naudoti mobiliųjų duomenų ryšio. Jei norite užtikrinti sklandų įrenginio veikimą, kai nepasiekama neribota 4G / LTE paslauga, rekomenduojama pakeisti didžiausią ryšio spartą iš 4G į 3G. Norėdami tai padaryti, pagrindiniame ekrane palieskite **Nustatymai > Daugiau > Mobiliojo ryšio tinklai** ir pasirinkite **Pageidaujamas tinklo tipas** nustatymą **2G/3G**.

**Pastaba:** Kai kuriose šalyse "Wi-Fi" naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., ES patalpose



leidžiama naudotis tik 5 150–5 350 MHz "Wi-Fi" ryšiu, o JAV ir Kanadoje – tik 5,15–5,25 GHz. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietos valdžios institucijas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

## Skambučiai pagalbos numeriu




**Svarbu:** Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prieš skambindami:

- Įjunkite telefoną.
- Jei telefono ekranas ir mygtukai užrakinti, atrakinkite juos.
- Perkelkite į vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Pagrindiniame ekrane palieskite 

1. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį.  
Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
2. Palieskite .
3. Būtiną informaciją pateikite kuo tiksliau. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Taip pat gali prireikti atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įdėkite SIM kortelę į telefoną. Jei neturite SIM kortelės, užrakinimo ekrane palieskite **Avarinė situacija**.
- Jei telefone prašoma įvesti PIN kodą, palieskite **Avarinė situacija**.
- Išjunkite telefono skambinimo apribojimus, pvz., skambučių draudimą, skambinimą fiksuotais numeriais arba uždara naudotojų grupę.
- Jei mobiliojo ryšio tinklas nepasiekiamas, bet esate prisijungę prie interneto, galite bandyti skambinti internetu.

## Įrenginio priežiūra

Atsargiai elkitės su įrenginiu, akumuliatoriumi, įkrovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės užtikrinti, kad įrenginys gerai veiktų.

- Neleiskite įrenginiui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie sukelia elektroninių grandinių koroziją.
- Nenaudokite ir nelaikykite įrenginio dulkėtose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite įrenginio aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali pažeisti įrenginį arba akumuliatorių.
- Nelaikykite įrenginio šaltyje. Įrenginiui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti jį pažeisti.
- Neatidarykite įrenginio kitaip, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti įrenginį ir pažeisti radijo įrenginių naudojimą reglamentuojančius teisės aktus.
- Nemėtykite, netrankykite ir nepurtykite įrenginio arba akumuliatoriaus. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti įrenginį.
- Įrenginio paviršių valykite tik švaria ir sausa minkšta šluoste.
- Įrenginio negalima dažyti. Nudažytas įrenginys gali netinkamai veikti.
- Laikykite įrenginį toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausiai dviejose skirtingose vietose, pavyzdžiui, įrenginyje, atminties kortelėje ar kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas įrenginys gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Kad įrenginys per daug neįkaistų, jis gali automatiškai sulėtėti, uždaryti programas, išjungti įkrovimą ir, jei reikia, išsijungti. Jei įrenginys netinkamai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojantį techninės priežiūros punktą.

## Perdirbimas



Visada atiduokite nebe naudojamus elektroninius gaminius, akumulatorius ir pakuotės medžiagas į specialius surinkimo punktus. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose yra daug vertingų medžiagų, įskaitant metalus (pavyzdžiui, varį, aliuminį, plieną bei magnį) ir brangiuosius metalus (pavyzdžiui, auksą, sidabrą bei paladį). Visas įrenginio medžiagas galima utilizuoti kaip medžiagas ir energiją.

## Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



### **PERBRAUKTOS ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS SU RATUKAIS ŽENKLAS**

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, akumulatoriaus, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius bei elektroninius gaminius ir akumulatorius reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių gaminių kartu su kitomis nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis – atiduokite juos perdirbti. Dėl informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą kreipkitės į vietinę atliekų surinkimo įmonę.

## Akumulatoriaus ir įkroviklio informacija

### AKUMULATORIAUS IR ĮKROVIKLIO INFORMACIJA

Norėdami sužinoti, ar jūsų telefono akumuliatorių galima išimti, žr. darbo pradžios vadovą.

#### **Įrenginiai su išimamu akumuliatoriumi**

Įrenginį galima naudoti tik su originaliu pakartotinai įkraunamu akumuliatoriumi. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir budėjimo režimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja, pakeiskite akumuliatorių.

#### **Įrenginiai su neišimamu akumuliatoriumi**

Nebandykite išimti akumulatoriaus iš įrenginio, nes galite sugadinti įrenginį. Norėdami pakeisti akumuliatorių, nuneškite įrenginį į artimiausią įgaliojantį techninės priežiūros punktą.

Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir budėjimo režimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja, nuneškite įrenginį į artimiausią įgaliojantį techninės priežiūros punktą, kur įrenginio akumuliatorius bus pakeistas.

Naudokite tik akumuliatorius ir įkroviklius, kurie atitinka akumulatoriaus sistemai taikomus CTIA sertifikavimo reikalavimus (standartą IEEE 1725). Naudojant reikalavimų neatitinkantį akumuliatorių arba įkroviklį gali kilti gaisro, sprogo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Įrenginį kraukite pridėdamu įkrovikliu. Įkroviklių kištukų tipai gali skirtis. Įkrovimo trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginio pajėgumą. Galite naudoti ir trečiųjų šalių įkroviklius, kurie atitinka CTIA reikalavimus, ant kurių yra USB-IF logotipas ir kuriuos galima prijungti prie įrenginio USB jungties. Kai kurie šiame naudotojo vadove minimi priedai, pavyzdžiui, įkroviklis, ausinės ar duomenų kabelis, gali būti parduodami atskirai.



## AKUMULIATORIAUS IR ĮKROVIKLIO SAUGOS INFORMACIJA

Jei nenaudojate įkroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrautas akumuliatorius bus paliktas nenaudojamas, per kurį laiką jis išsikraus.

Visada laikykite akumuliatorių 15–25 °C temperatūroje, kad jis optimaliai veiktų. Ekstremali temperatūra mažina akumuliatoriaus talpą ir trumpina jo veikimo trukmę. Įrenginys su karštu arba šaltu akumuliatoriumi gali kurį laiką neveikti.

Akumuliatorių negalima išmesti į ugnį, nes jie gali sprogti. Laikykitės vietinių reglamentų. Jei įmanoma, atiduokite akumuliatorių perdirbti. Neišmeskite jo su buitinėmis atliekomis.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite akumuliatoriaus. Jei iš akumuliatoriaus teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės pagalbos į medikus. Nemodifikuokite akumuliatoriaus, nebandykite į jį įkišti pašalinių objektų, nenardinkite ir nepilkite ant jo vandens ar kitų skysčių. Pažeisti akumuliatoriai gali sprogti.

Akumuliatorių ir įkroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant nepatvirtintus ar nesuderinamus akumuliatorius ar įkroviklius, gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir nustoti galioti visi patvirtinimai bei garantijos. Jei manote, kad akumuliatorius arba įkroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite į techninės priežiūros centrą arba savo telefono pardavėjui. Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus arba įkroviklio. Įkroviklį naudokite tik patalpose. Nekraukite įrenginio, kai lauke žaibuoja.

Jeį jūsų įrenginys yra su išimamu akumuliatoriumi, taikomos toliau pateiktos papildomos taisyklės.

- Prieš išimdami akumuliatorių, visada išjunkite įrenginį ir atjunkite įkroviklį. Norėdami atjungti įkroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.
- Metaliniam objektui palietus metalines akumuliatoriaus juosteles, gali įvykti netyčinis trumpasis jungimas. Taip galima sugadinti akumuliatorių ar priliestą objektą.

## Maži vaikai

Jūsų įrenginys ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## Medicininiai prietaisai

Radio bangas skleidžiantys įrenginiai, įskaitant belaidžius telefonus, veikdami gali kelti nepakankamai apsaugotų medicininių prietaisų trikdžius. Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jis yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių radijo bangų skleidžiamos energijos.

## Implantuoti medicininiai prietaisai

Kad būtų išvengta galimų trikdžių, implantuotų medicininių prietaisų gamintojai rekomenduoja išlaikyti mažiausiai 15,3 centimetro atstumą tarp belaidžio ryšio įrenginio ir implantuoto medicininio prietaiso. Tokius prietaisus turintys asmenys turėtų:

- visada laikyti belaidžio ryšio įrenginį didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinešioti belaidžio įrenginio vidinėje kišenėje;
- glausti belaidžio ryšio įrenginį prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio įrenginį, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad keliama trikdžiai;
- laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio ryšio įrenginio naudojimo kartu su implantuotu medicininio prietaisu, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojus.

## Klausa



**Įspėjimas:** kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžio ryšio įrenginiai gali kelti kai kurių pagalbinių klausos priemonių trikdžius.

## Saugokite įrenginį nuo kenksmingo turinio

Prietaisas gali būti pažeidžiamas virusų ir kito kenksmingo turinio. Laikykitės šių atsargumo priemonių:

- būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenksmingos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti prietaisui arba kompiuteriui;
- būkite atsargūs priimdami ryšių užklausas, naršydami internete arba atsisiųsdami turinio. Nepriimkite "Bluetooth" prisijungimo užklausų iš nepatikimų šaltinių;
- įdiekite ir naudokite tik programinę įrangą ir paslaugas iš šaltinių, kuriais pasitikite ir kurie suteikia pakankamą saugumą ir apsaugą;
- į prietaisą ir bet kurį prijungtą kompiuterį įdiekite antivirusinę ir kitą saugos programinę įrangą. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, gali sumažėti prietaiso našumas ir pakisti prietaiso ir (arba) kompiuterio veikimas;
- jei pagal iš anksto įdiegtas žymes ir nuorodas einate į trečiųjų šalių interneto svetaines, imkitės atitinkamų apsaugos priemonių. "HMD Global" šių svetainių neremia ir neprisiima už jas atsakomybės.

## Transporto priemonės

Radijo signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Įrenginį transporto priemonėje turėtų įrengti tik kvalifikuoti specialistai. Netinkamai įrengus, gali kilti pavojų ir nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa transporto priemonėje esanti belaidžio ryšio įrenginio įranga pritvirtinta ir veikia tinkamai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su įrenginiu, jo dalimis arba priedais. Nelaikykite įrenginio ar jo priedų oro pagalvės išsiskleidimo vietoje.

## Potencialiai sprogios aplinkos

Išjunkite įrenginį galimai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, arti benzino siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sproginimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogi aplinka gali nebūti aiškiai pažymėta. Tai paprastai būna zonos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir zonos, kurių ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (pavyzdžiui, propanas arba butanas), gamintojų, ar šis įrenginys gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

## Apie skaitmeninių teisių valdymą

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, nepažeiskite įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą turinį.

## Autorių teisės ir pranešimai

### **ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Šiuo dokumentu "HMD Global Oy" pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje [www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).

## FCC PRANEŠIMAS

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojant taikomos šios dvi sąlygos: 1) šis įrenginys negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali sutrikdyti veikimą. Daugiau informacijos žr. [www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety](http://www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety). Be aiškaus "HMD Global" sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, naudotojas gali netekti teisės juo naudotis. Pastaba: išbandžius šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šie apribojimai turi užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, naudojant buityje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalų priėmimą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), naudotojui siūloma bandyti panaikinti trikdžius vienu ar keletu iš toliau aprašytų būdų:

- Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingose grandinėse esančius lizdus.
- Kreiptis patarimo į pardavėją arba kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

## AUTORIŲ TEISĖS IR KITA INFORMACIJA

Gaminių, funkcijų, programų ir paslaugų pasiūla gali skirtis, atsižvelgiant į regioną. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriai gali būti taikomi eksporto iš JAV bei kitų šalių įstatymai bei reglamentai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nesuteikiamos jokios garantijos, nei aiškiai išreikštos, nei numanomos, įskaitant, bet neapsiribojant tinkamumo prekybai ir konkrečiam tikslui garantijomis, išskyrus pagal galiojančius įstatymus suteikiamas garantijas. "HMD Global" pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei "HMD Global", nei jos licencijų išdavėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už jokių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius

nuostolius, nepriklausomai nuo to, kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Be išankstinio raštiško "HMD Global" leidimo bet koku būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą arba kurią nors jo dalį draudžiama. "HMD Global" veikla vykdoma remiantis nuolatinio tobulinimo politika. "HMD Global" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

"HMD Global" neteikia jokių pareiškimų bei nesuteikia garantijos su įrenginiu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, turiniui arba pagalbai galutiniam naudotojui ir neprisiima už tai jokios atsakomybės. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji suteikta tokia, kokia yra.

Atsisiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus bei vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Tam tikri gaminiai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis priklausomai nuo regiono. Išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

Tam tikros funkcijos, funkcionalumas ir gaminio specifikacijos gali priklausyti nuo tinklo, ir jiems gali būti taikomos papildomos sąlygos bei mokesčiai.

Visi šie dalykai gali būti pakeičiami be išankstinio įspėjimo.

"HMD Global Oy" yra išskirtinis "Nokia" ženklo telefonų ir planšetinių kompiuterių licencijos turėtojas. "Nokia" yra registruotasis "Nokia Corporation" prekės ženklas.

Naudodamiesi įrenginiu turite laikytis "HMD Global" privatumo politikos, pateikiamos adresu <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

"Qualcomm" ir "Snapdragon" yra "Qualcomm Incorporated" prekių ženklai, registruoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

"Android", "Google" ir "Google Play" yra "Google Inc." prekių ženklai.

Visi kiti prekės ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.